

98210-A ELEKTRONİK TERAZİ

ANAHTAR FONKSİYONLARI

- ON/OFF** : AÇMA/ KAPAMA
- UNIT/SHIFT** : **unit**-lb, oz veya kg seçerek okur.
Shift -görüntüyü düzenleyebilmek için sonraki haneye geçiş.
Shift- gaz tank kapasitesi ayarlama
- TARE/ENTER** : **Tare**- Görüntüyü sıfırlar
Enter- bilgi girişi veya kullanıma başlama
↑ Değerleri yükseltme
↓ Değerleri düşürme
- CHARGE/PAUSE** : **Charge** –CHARGE/RECOVERY(Şarj/Geri Çekme) başlatma modu
Pause –CHARGE/RECOVERY moduna ara vermek ve devam ettirmek için
- REPEAT** : **Repeat** - son hareketi tekrarlamak için
- CLEAR** : SADECE YÜKLEME PROGRAMI sırasında görünümü temizlemeyi kullanınız.(Clear seçeneğini başka hiçbir fonksiyon için kullanmayınız).

ÖN DENETİM LİSTESİ (İLK KULLANIMI)

Üniteniz 9V lik pili içerir. Pili yerleştiriniz. Düz bir yere yerleştiriniz ve çalıştırmak için ON/OFF düğmesine basınız. Scale 999999dan 000000ya doğru sayılacaktır. Sayaç aşağı doğru sayarken **CLEAR DÜĞMESİNE BASMAYINIZ**. Başlangıç veya Program Yükleme sürecine geçin.

- Eğer dijital okuma düşük ağırlıklar gösterirse, TARE/ENTER butonuna basın ve yaklaşık olarak 30 saniye kadar 2 kez bip sesi duyana kadar basılı tutun.
Sayaç otomatik olarak sıfırlanacaktır. Başlangıç veya Program Yükleme sürecine geçin.

BAŞLANGIÇ YÜKLEMESİ

1. Platformu kasadan çıkarın.
2. Platformu yüzeye yerleştirin.
3. Tankı platformun ortasına yerleştirin ve likit tankı girişine bağlayın (tek kullanımlık tankı ters çevirin).
4. **Şarj hattı ve sistem derin hava vakum pompası kullanımına uygun olduğundan emin olun.**
5. Ünitenin çalışması için ON/OFF düğmesine basın.
6. TARE/ENTER butonuna basın-sıfırı okuma görülecektir. (eğer sayaç bir süre için kullanılmadıysa, teraziyi resetlemek için TARE/ENTER butonuna basın ve tutun.
7. Şarj için valfi açınız.
8. İstenen miktara ulaşıldığında valfi kapatınız.
9. üniteyi kapatmak için ON/OFF düğmesine basınız.

PİL YELEŞTİRME

LCD de düşük pil sembolü gördüğünüzde, 9V pili ile yenileyin. Düşük seviyeli pil ile çalıştırmayınız.

PROGRAM YÜKLEME

1. Başlangıç yüklemesinde 1 den 5 e kadar olan adımları tekrarlayınız.
2. CHARGE/ PAUSE(Şarj/Dur) butonuna basınız
3. Şarj etmek istediğiniz miktarda gazı ayarlamak için CLEAR, , SHIFT butonlarını kullanınız.
4. Başlamak için ENTER'a basınız.
5. Şarj için tank üzerindeki valfi açınız. ŞARJ işlemi tamamlanmadan kısa bir süre önce, kısa bir alarm sesi duyulur, kapatma zamanı gelmiştir.
6. yükleme tamamlandığında, sayac alarm sesi yine duyulacak ve CH/END görülecektir. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basınız. (eğer tank boşsa ve yükleme tamamlanmıyorsa EMPTY TANK görülecektir. Tankı yenileyin ve devam etmek için CHARGE/PRESS düğmesine basınız)
7. istenilen miktara ulaşıldığında valfi kapatınız ve üniteyi kapatmak için ON/OFF butonuna basın.

Bu ünite minimum ve maksimum silindir ağırlığı 0 oz /240 lb (0 kg / 110 kg) için önceden ayarlıdır..

Silindir ağırlık ayarlarını değiştirmek için kullanım klavuzunun TANK KAPASİTE AYARLARINA bakınız.

TEKRAR YÜKLEME

1. Tanımlanmış olan yüklemeye başlamak için REPEAT(Tekrar) butonuna basın.
2. Valfi açınız.
3. İstenen miktara ulaşıldığında, valfi kapatınız ve üniteyi kapatmak için ON/OFF butonuna basınız.(eğer sayaç kapalıysa adımları takip ediniz(1den 5e doğru) başlangıç yüklemesini takip ediniz ve sonra Terar yükleme adımların takip ediniz.)

GERİ ÇEKİM

- 1 Başlangıç yüklemesini 1den 7 ye kadar takip ediniz.
- 2 Geri basmaya başla.
- 3 Geri basma tamamlandığın göstergede toplanan soğutma miktarı görünür.

TANK KAPASİTESİNİN AYARLANMASI

- 1 Üniteyi çalıştırınız.
- 2 UNIT/SHIFT kullanarak seçili olan okunur.
- 3 UNIT/SHIFT tekrar basın ve basılı tutun ve en son kayıt görülecektir.
- 4 CLEAR, , ve SHIFT boş tank ağırlığının girişi için kullanınız.
- 5 Boş tank ağırlığını ayarlamak için ENTER basınız. Teyit için GOOD görüntülenecektir.
- 6 CLEAR, , ve SHIFT dolu tank ağırlığının girişi için kullanınız.
- 7 Dolu tank ağırlığını ayarlamak için ENTER'a basınız. Teyit için GOOD-OUT görüntülenecektir.
- 8 Üniteyi kapatmak için ON/OFF butonuna basın.

KALİBRASYON SÜRECİ

- 1 Sayacı açınız ve CLEAR düğmesine basınız ve sonra ENTER e basınız. Sayaç SEL-1 gösterir.

- 2 ENTER e basın
- 3 Yine ENTER e basın. Sayaç 4 (_ _ _) rakamsal boşluk gösterecek.
- 4 Eğer 6500 küçük 5500 den büyükse sağ el tarafını ayarlamaya ihtiyacınız var. Panelin önündeki iki pot un numarası 6000+_ 10 a kadar belirir.
- 5 DOWN tuşuna basınız
- 6 80lb(40kg) ağırlığındaki kütleyi görünmesini bekleyiniz.
- 7 UP butonuna basınız
- 8 ENTER butonuna basınız
- 9 Gösterge X0.000yi göstermeli.6. adımdaki ağırlık değerinde SHIFT, DOWN ve UP kullanarak ayarlamalısınız.
- 10 ENTER butonuna basınız. Eğer ağırlık hala gösterge üzerindeyse gösterge ağırlık değerini gösterir.

ÖZELLİKLER

Kapasite : 243Ibs (110 kg)

Hassasiyet :

+ - 0.16 oz }
+ - 0.01 Ibs } ya da % 0.1 okuma (hangisi büyükse)
+ - 0.01 kg }

- Çözünürlük: 0.05 lb/0.4 oz (0.01 kg)
- Otomatik Kapama: 3 saat sonra
- Çalışma derecesi : 32 °F den 120 °F ye (0 °C den 49 °C' e)
- Pil süresi: Yaklaşık 40 saat